
En una máquina virtual, añadir al menos 4 discos para crear un RAID 5. En esta ocasión, añadimos 4 discos:










Indiciamos la máquina con Windows 10. Seleccionamos la opción **Administrar espacios de almacenamiento**:











Seleccionamos la opción Crear un nuevo grupo y espacios de almacenamiento:



El sistema operativo nos solicita permiso para ejecutar la aplicación, Seleccionamos Sí:












La aplicación nos muestra las unidades no formateadas disponibles para hacer el RAID. Seleccionamos los cuatro discos y pulsamos en **Crear grupo**:










Nos solicita información sobre el tipo de RAID que vamos a crear:

Podemos poner Nombre, seleccionar la letra de la unidad y el sistema de archivos es NTFS. En el tipo de resistencia indicamos Paridad. Pulsamos Crear espacio de almacenamiento:












La aplicación crea el RAID y muestra la distribución de los discos:












En el explorador de archivos aparece la nueva unidad (E:)










Añadimos datos a la unidad E:












Ahora eliminamos un disco. Para ello, apagamos el equipo y lo eliminamos:










Iniciamos la máquina y vamos a **administrar espacios de almacenamiento**, Nos indica que hay un disco fallando. Seleccionamos **Cambiar configuración**:










Seleccionamos **Quitar** la unidad dañada:












Nos aparece un aviso para confirmar la eliminación de la unidad. Pulsamos Quitar unidad:










El grupo de almacenamiento aparece ya con una unidad menos:













Apagamos el equipo y añadimos una nueva unidad:



Vamos a Administración de espacios de almacenamiento, y seleccionamos Cambiar configuración:












Seleccionamos Agregar unidades:












Nos aparece el disco que hemos añadido, lo seleccionamos y pulsamos Agregar unidades:











Reconstruye el grupo y ya aparece con el nuevo disco:

